

INJUSTERINGSPLATTA STRÅLK.

E7766829



Används som avlastningsplåt när bygel ej monteras parallellt med balk. Avlastningsplåten placeras mellan bygel och balk, infäst i bygeln. Avlastningsplåten har även gradmärkning för enkel riktning av strålkastare.

