


BRYTARE 4-POLIG BT/MC EASYAIR

E7985331



Trådlös brytare med sex olika funktioner för styrning av armaturer med EasyAir BT-sensor och MasterConnect. MasterConnect appen behövs för att programmera in knappens styrning av en grupp eller enskilda armaturer. Knapp väster upp tänd och dim upp, knapp vänster ner släck och dim ner. På höger knapp kan två fasta scener sparas som återkallas vid tryck, höger knapp upp en scen och höger knapp ner en scen. Det innebär att den 4-poliga knappen har av/på, ljusreglering och scener. Brytaren behöver ingen extern strömkälla då den rörelseenergi som alstras när man trycker på knappen räcker för att skicka en signal.



Måttitning

